# 数码传真机





用户手册 V1.0

目录

一、装箱清单与接口说明	第2页
二、拨码开关说明	第3页
三、接 线	第3页
四、正确的软件安装步骤	第4页

## 一、装箱清单与接口说明

## 装箱清单

1
1
1
-
1
1
1
L 1

注: 具体型号看机器底部标签

## 接口说明

扩展内存: TF 卡插入口



#### 注意:

1.电话外线接口(IN)和分机电话接口(OUT)不能弄反,不然无法收发传真。

- 2.电话外线要首先接 UFax2 传真机的 IN 口,不要串接其它设备。这样容易对传真 信号造成干扰。
- 3. OUT 口接纸质传真机时,把纸质传真机的接收方式设置为手动。

#### 正面指示灯:

文字标注	说明
POWER	电源灯 通电时长亮。
SYSACT	系统工作指示灯,工作时间隔 1 秒闪烁。
	系统启动时,如果是 DHCP 自动获取 IP 方式,快速闪烁
	(1 秒 2 次)表示设备正在获取 IP 地址。
LINK	网络指示灯,连接有网络时长亮。
100M	网络活动指示灯,在有网络数据交换时闪烁。

## 二、拨码开关说明

## ip 地址的设置方法

使用设备背面的拨码开关来设置 IP 地址。

开关 1	开关 <b>2</b>	说明
on	off	自动获取 IP 地址
on	on	固定 IP 地址 192.168.0.9
off	on	固定 IP 地址 192.168.1.9
off	off	使用传真机网页设置的 IP 地址

注: 拔动开关后需给设备重新通电才会生效



电话进线接 IN 口,OUT 口空着或者接电话机,网线一端联接设备的 LAN,另一端连接局域网的路由器或者交换机的其中一个网口(参考电脑网线接法)

## 四、正确的软件安装步骤

第一步:在电脑 1 上安装 UFax2 软件 第二步:为 F4 数码传真机设置 IP 地址 第三步:用 IE 登录传真机网页,查看,设置相关内容 第四步:在其它电脑上安装 UFax2 软件

## 第一步:在电脑1上安装 UFax2 软件

运行光盘软件目录中的安装程序

或者去网站下载客户端软件,网址链接: http://www.ufax2.com/download.asp 选择通用版

### 第二步:为传真机设置 IP 地址

### 为什么要设置 IP 地址?

要让数码传真机在公司网络内正常工作,必须要为设备分配一个正确可用的 IP 地址。

#### 什么是 IP 地址?

每台联网的电脑都有 IP 地址。

### 如何查看电脑的 IP 地址?



#### 如何为我的数码传真机分配一个正确的 IP 地址?

- 方法一: 自动获取(推荐使用),机器开关 1-ON(向下),2-OFF(向上) 这个方法适用于小型网络,电脑都使用自动获取的情况。
- 方法二:固定使用 192.168.1.9, 机器开关 1-OFF(向上),2-ON(向下) 如果公司的路由器 ip 是 192.168.1.1, 并且 192.168.1.9 没有电脑使用.
- 方法三: 固定使用 192.168.0.9, 机器开关 1-ON(向下),2-ON(向下) 如果公司的路由器 ip 是 192.168.0.1, 并且 192.168.0.9 没有电脑使用。
- 方法四:使用自定义 IP 地址,机器开关 1-OFF(向上),2-OFF(向上) 这种办法适用于网络环境复杂,网段特殊等的情况。

\*开关说明在 UFax2 传真机背面贴纸,重新调整开关后,要重新通电才生效。

## 第三步:用 IE 登录数码传真机网页,查看、设置相关内容

安装客户端软件后:

1. 当软件如下显示,说明设备和软件已联接上,可以使用了

1	

2. 点设备图标右键进入设备网页:相关的参数设定(默认是直接自动接收的,可以不修改)

#### 网页的用户名和密码都是: admin

					ax2	la
				Wax2	007	200
nin	都是admi	和密码都是	用此设备 用户名	禁用	帮助	帮
)	都是adn	和密码都是	目此设备 目户名	禁用	帮助	帮

连接到 192.168	3. 1. 9 🛛 💽 🔀
	GR
位于 www.ufax2.c 名和密码。	om 的服务器 192.168.1.9 要求用户
用户名 (1):	😰 admin 💌
密码(E):	****
	<ul><li>✓ 记住我的密码 (£)</li><li>确定</li><li>取消</li></ul>

## 第四步:在其它电脑上安装 UFax2 软件

### <u>注意</u>:

1.需要使用的电脑都需要安装软件

2.一台电脑一个本电脑分机号,不重复。不填不能使用

U ax2		
2007	U ax2	
帮助	UFax2	
		a 🤒 🔳 🗖

### 3.本电脑分机号:

F4:本电脑分机号为:801-816,启用传真功能打勾,分机当前口令:12345

注:本电脑分机号每台电脑一个号,不能相同

详细的使用说明请双击软件上的帮助,并可在上面获取在线技术指导.

U ax2	
<b>ぞう</b> 帮助	UFax2
2	/ 🖂 😫 🖳 🐻